



お着替え

脱毛したい部分が出るようにご準備ください。女性の方のみ、タオルガウンの貸し出しを行っております。

※注意 刺青・タトゥーへの照射は避けてください。またホクロの上にはガードシールを貼ってください。

1



脱毛ジェル塗布

クーリングジェルは施術時の体感や脱毛の光の浸透を良くしてくれるので必ず塗りましょう。1mmほどの厚さで大丈夫です。

2



サングラスをかける

照射時は強い光が出ます。光を直接見ないようにしましょう。

3



【スタート】ボタンを押す

1分間照射しないと、安全上の理由により自動で【スタンバイ】に戻ります。【スタンバイ】状態ですと照射できませんので、再度【スタート】ボタンを押してください。

4



肌にあたるクリスタル部分は-4℃に冷却されているので痛みはほとんど感じません。おヒゲやVIOなどは、水で冷やしてから施術するととても楽に脱毛できますよ！

肌に直接ヘッドをつける

クリスタル部分から光が出ます。顔や身体は丸みがありますが、ピッタリと当てるのがポイントです！

※注意 肌から離れていたり、浮いてしまっていると上手く光が届きません。

5



オレンジボタンorフットペダルで照射

往復するように照射しましょう。同じ箇所は一往復で十分に効果が得られます。同じ箇所は何度も当てないようにご注意ください。

※注意 フットペダルは押してから少し遅れて光ります。

6



残った脱毛ジェルを塗りこむ

HaLEMUのジェルは肌に塗りこんで大丈夫！拭き取る必要はありません。ヒアルロン酸とコラーゲン配合のジェルでお肌のうるおいを保ちます。タオル・ティッシュなど備え付けられているものはご自由にお使いください。

7



保湿ジェルを塗る

脱毛後は日焼け後のように肌が乾燥しやすくなっています。脱毛期間中はおうちでもしっかり保湿を行ってください。潤っているお肌の状態で脱毛した方が光が浸透しやすく、抜けが良くなります。

8